

η μεταφορά του μοντέλου πρέπει να γίνεται μέσα σε κουτί, για προστασία

δοκιμαστική πτήση:

~200 στροφές κούρδισμα, το μοντέλο να φύγει απαλά από το χέρι, με κλίση ελαφρά προς τα κάτω.

Αν στολάρει, μετακινούμε το φτερό προς τα πίσω.

Αν βουτάει, μετακινούμε το φτερό προς τα εμπρός.

Πολύ ανοιχτή στροφή: στραβώνουμε την άτρακτο προς τα αριστερά.

Σταδιακά ανεβάζουμε στροφές, ανά 50-100 και διορθώνουμε ανάλογα. Το όριο του λάστιχου το βρίσκουμε δυστυχώς με δοκιμή, μέχρι να σπάσει, οπότε γνωρίζουμε για το επόμενο...

οι κολλήσεις γίνονται με πολύ λίγη κόλλα, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο λεπτό σύμρα ή μια καρφίτσα στερεωμένη σε ξυλαράκι ή παλιό πινέλο

